Programování a kalibrace 1-Wire UNI senzorů pomocí SW HWg -

Calibrator

Senzory 1-Wire UNI umožňují nastavení a kalibraci měřené hodnoty, včetně změny měřené jednotky, exponentu a podle typu senzoru až 8bodové kalibrační tabulky. To umožňuje připojit libovolné senzor s napěťovým či proudovým výstupem k jednotkám Poseidon prostřednictvím sběrnice 1-Wire UNI.



Praktické použití

Řada průmyslových senzorů má výstupy v podobě napětí 0-10V, případně proudu 0(4)-20mA. Typickým zástupcem takovéhoto senzoru jsou clamp metry pro měření střídavého proudu magnetickou indukcí (například senzor *30A Current probe 1W-UNI*) nebo měřiče tlaku.

Pokud takovýto senzor potřebujeme připojit k jednotce Poseidon (s podporou 1-Wire UNI), stačí použít převodníky *Sensor 60V 1W-UNI v2* nebo *Sensor 0-20mA 1W-UNI*. Od tohoto okamžiku jednotka Poseidon zobrazuje naměřenou hodnotu ve voltech (V) či miliampérech (mA). Pro získání skutečné hodnoty v potřebné měřené veličině vždy existují také převodní tabulky, což je ale celkem nepraktické řešení.

Software *HWg-Calibrator* proto umožňuje jakoukoli převodní tabulku mezi měřenou a skutečnou veličinou implementovat přímo do převodníků 1-Wire UNI.

Starší převodníky *Sensor 15V 1W-UNI, Sensor 60V 1W-UNI* a *Sensor 20mA 1W-UNI* umožňují 3bodový přepočet (kalibraci), novější *Sensor 60V 1W-UNI v2* a *Sensor 0-20mA 1W-UNI* pak mají přepočtovou tabulku 8bodovou.

Jak to funguje

1) Senzor *30A Current probe 1W-UNI* se skládá z proudového transformátoru *Split Core 30A* s lineárním výstupem 0-5V a převodníku *Sensor 15V 1W-UNI*.

Kalibrační bod	Výstup SplitCore	Měřený proud
1	0V	0A
2	5V	30A



2) Senzor tlaku 0-2500kPa má nelineární průběh a výstup 0-20mA. Použijeme proto sensor Sensor 0-20mA 1W-UNI s 8bodovou kalibrací

Kalibrační	Výstup	Měřený	
bod	senzoru	tlak	
1	0	0	
2	3	100	
3	5	200	
4	8	400	
5	10	500	
6	13	600	
7	16	1200	
8	20	2500	



Nastavení pomocí HWg-Calibratoru

HWg-Calibrator se skládá z HW převodníku USB/1-Wire UNI a ze software HWg-Calibrator.



Pro kalibraci čidel je třeba nejprve připojit převodník do PC a spustit *software HWg-Calibrator*.

8	HWg-Calibra	tor – 🗆 🗙		
File Conn	ected sensors	Result value		
Sensor ID Type	Value	Values		
26450700590a04dd Volta	ge O.V	Value 0 V		
26c41500590a009e Curre	nt3 0A			
		AD Value UV		
		Sensor EW 793		
	Autoscan Scan			
Output Unit				
Calibration Points From	То	Sensor Options		
Point 1	V	Name Voltage		
Point 2	V	AD Unit V		
Point 3	V	Exponent -2		
Point 4	V	Limit Min 0		
Point 5	V	Limit Max 60		
Point 6	V			
Point 7	VV	Sensor Read Config Sensor Write Config		
Point 8	V V			
Calil	Calibration Table			
USB Device is attached				

Po připojení senzoru 1-Wire UNI k převodníku je třeba senzor nejprve vyhledat pomocí tlačítka Scan. Tím se prohledá celá sběrnice 1-Wire a vypíší všechny nalezené senzory. Při častější práci je možné zaškrtnout tlačítko Autoscan, čímž se zahájí opakované prohledávání sběrnice v 10s intervalech.

Po kliknutí na vybraný senzor se v oknech ihned zobrazí získané údaje:

Sekce Calibration Point

Slouží k nastavení toho, jak se má vstupní hodnota na výstupu interpretovat – viz kapitola Jak to funguje.

- From vstupní hodnota od vnějšího senzoru
- To Výstupní hodnota

Podle typu použitého senzoru má tabulka 3 nebo 8 řádek

Sekce Senzor Option

Nastavuje parametry výstupní hodnoty

- Name Název senzoru je přebírán jednotkou Poseidon pro další proužití.
- Output Unit nastavuje výslednou jednotku. Je přebírán pro další použití v jednotkách Poseidon
- Exponent Nastavuje exponent výsledné hodnoty a slouží pro přesnější interpretaci výsledku. Jedná se o vztah mezi vstupní a výstupní jednotkou.
- Safe Range MIN Nastavuje spodní limit Safe Range. Je přebírán pro další použití v jednotkách Poseidon
- Safe Range MAX Nastavuje horní limit Safe Range. Je přebírán pro další použití v jednotkách Poseidon

Sekce Values

- Value Výsledná hodnota po přepočtu kalibrační tabulkou a nastavením senzoru
- AD value Vstupní hodnota senzoru
- Senzor FW Verze firmware v senzoru. Slouží pro diagnostické účely

Tlačítka a další volby

- Sensor Read Config Přečte aktuální konfiguraci z vybraného senzoru slouží pro kontrolu po zapsání konfigurace
- Sensor Write Config zapíše vytvořené nastavení do vybraného senzoru.
- Menu File Umožňuje vytvořenou konfiguraci uložit jako soubor na disk a naopak nahrát do vybraného senzoru konfiguraci uloženou do souboru. Toto je velmi vhodné při opakované výrobě se shodným nastavením.

Specifické způsoby nastavení kalibrační tabulky

Pokud používáme senzor s lineárním výstupem, není nutné vyplňovat celou kalibrační tabulku, ale stačí nastavit pouze 2 řádky - typicky první a poslední kalibrační bod:

8			HWg-	Calibrator		- 🗆 ×
File						
Sensor ID	Туре		Value		Values	
26450700590a0	04dd Voltag	je	0 A			ΟΔ
26c41500590a0	009e Currer	nt 3	0 A		Vai	
				AD Value 0 V		
				Sensor F	W 793	
		Autoscan	Sc	an		
Calibration Point	Calibration Points					
Calibration Form	From		То		School Optic	
Point 1 0		V (נ	А	Name	Voltage
Point 2 5		V S	30	A	AD Unit	A
Point 3		v		A	Exponent	-2
Point 4		v		A	Limit Min	0
Point 5		v		Δ	Limit Max	60
P I I C					Linic Max	00
Point 6		V		A	Sensor Rea	d Confia Sensor Write Confia
Point 7		V		A		
Point 8		V		A		
HIU group _{1.0.5}						
	- de d					
USB Device is atta	icnea					

*			HWg-Calibrator	- 🗆 🗙
i File				
Sensor ID	Type Value		Values LowLevel Calibration	
26450700590a04dd	Voltage	0 V	Value 0 V	6E-05
			Factory Calibration	
			AD Value UV	Save Int Cal
			Sensor FW 793 Sensor Serial Number	
			26450700590a04dd	Save Serial ID
	Autoscan	Scan		
Calibration Points			Sensor Options	
F	rom	То		
Point 1	V	V	Name Voltage Raw Value 6	
Point 2	V	V	AD Unit V Internal AD Unit V	
Point 3	V	V	Exponent -2 Internal Exponent -2	
Point 4	V	V	Limit Min 0	
Point 5	V	V	Limit Max hwg	
Point 6	V	V		
Point 7	V	V	Sensor Read Config Sensor Write Config	
Point 8	V	V		
			group 1.0.5	
USB Device is attached				

LowLevel Calibration

Hodnota AD

Internal Value – číslo FROM

AD převodník => Raw Value (Obecné číslo AD) => Po interní kalibraci (Jen My – nastavíme 60V a stiskneme Save Int Calibration)

Internal Exponent => Počet desetinných míst